

نكات قبل از استفاده :

\*حـد اکثـر جریـان پشـتیبانی شـده در دسـتگاه 15 آمپـر میباشـد.

\*ولتـاژ كار در نـوع اكتيـو 48 الـى 56 ولـت و براى نوع پســيو الى 24 ولت اسـت.

\*حد اکثر فاصله کابل شـبکه پانچ شـدنه نباید بیشــتر از 50 متر باشـد.

\*سـوکت هـای پانـچ شــده حتمـا باید با یکـی از اســتاندارد هـای A یـا B باشــند در غیر این صورت احتمال ســوختگی و ایجاد آسـیب در دسـتگاه و تجهیزات شبکه وجود دارد.

دستگاه در برابر رطوبت های بالای %70 آسیب پذیر است لـذا از نصب آن در محیـط هـای باز - بارانـی اجتناب به عمل آید.

